




NÁVOD K MONTÁŽI

Příborník s nástavcem 3 dveře RUBI 8925D



90 min




SEZNAM DÍLŮ PŘÍBORNÍKU

	KS
01 - HORNÍ DESKA PŘÍBORNÍKU	1
02 - LEVÁ BOČNICE PŘÍBORNÍKU	1
03 - PRAVÁ BOČNICE PŘÍBORNÍKU	1
04 - ZÁSUVKOVÉ POJEZDY	6
05 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY	3
06 - VODOROVNÁ PŘÍČKA	1
07 - SVISLÁ PŘÍČKA	1
08 - ZÁSUVKOVÁ PŘEPÁŽKA	2
09 - ZÁDA ZÁSUVKY	3
10 - DNO PŘÍBORNÍKU	1
11 - ZÁDA PŘÍBORNÍKU	2
12 - NOHA	4
13 - POLICE PŘÍBORNÍKU	1
14 - DVEŘE PŘÍBORNÍKU	3
15 - SPOJKA ZAD PŘÍBORNÍKU	1
16 - ČELO ZÁSUVKY	3
17 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY	3
18 - DNO ZÁSUVKY	3
35 - STŘEDNÍ NOHA PŘÍBORNÍKU	1

SEZNAM DÍLŮ NÁSTAVCE


	KS
19 - KRAJNÍ POLICE NÁSTAVCE	2
20 - SPODNÍ DÍL ZAD NÁSTAVCE	1
21 - HORNÍ OZDOBNÉ ČELO NÁSTAVCE	1
22 - HORNÍ DESKA NÁSTAVCE	1
23 - LEVÁ BOČNICE NÁSTAVCE	1
24 - LEVÁ VNITŘNÍ BOČNICE NÁSTAVCE	1
25 - STŘEDNÍ POLICE NÁSTAVCE	1
26 - PRAVÁ VNITŘNÍ BOČNICE NÁSTAVCE	1
27 - PRAVÁ BOČNICE NÁSTAVCE	1
28 - SPODNÍ POLICE NÁSTAVCE	1
29 - LEVÁ SPODNÍ VZPĚRA NÁSTAVCE	1
30 - PRAVÁ SPODNÍ VZPĚRA NÁSTAVCE	1
31 - NOHA NÁSTAVCE	2
32 - RÁM DVEŘÍ NÁSTAVCE	2
33 - SKLO DVEŘÍ NÁSTAVCE	2
34 - HORNÍ DÍL ZAD NÁSTAVCE	3

3x V.:08




01

Odpojte od sebe díly 1 a 2 zásuvkových pojezdů:




Vysuňte díl 1 do naznačené polohy, poté zvedněte uvolňovací páčku dílu 1 nahoru a oba díly pojezdu od sebe odpojte.


02




03




04




05




06




07




08




09




10




11




12




13




14




15




SEŘÍZENÍ DVEŘÍ




16




17




18




19




20




21




22




23




24




25




26







27




28







33




34




35




36




37




38





39




40





41




SEŘÍZENÍ DVEŘÍ




42




43



44



45



46

