





NÁVOD K MONTÁŽI

Příborník s nástavcem 2 dveře RUBI 8926D



90 min




SEZNAM DÍLŮ PŘÍBORNÍK

	KS
01 - HORNÍ DESKA PŘÍBORNÍKU	1
02 - LEVÁ BOČNICE PŘÍBORNÍKU	1
03 - PRAVÁ BOČNICE PŘÍBORNÍKU	1
04 - ZÁSUVKOVÉ POJEZDY	4
05 - SPOJKA ZAD PŘÍBORNÍKU	1
06 - VODOROVNÁ PŘÍČKA	1
07 - POLICE PŘÍBORNÍKU	1
08 - ZÁSUVKOVÁ PŘEPÁŽKA	1
09 - DNO PŘÍBORNÍKU	1
10 - NOHA	4
11 - ZÁDA PŘÍBORNÍKU	2
12 - ČELO ZÁSUVKY	2
13 - PRAVÝ BOK ZÁSUVKY	2
14 - ZÁDA ZÁSUVKY	2
15 - DNO ZÁSUVKY	2
16 - LEVÝ BOK ZÁSUVKY	2
17 - DVEŘE PŘÍBORNÍKU	2

SEZNAM DÍLŮ NÁSTAVCE


	KS
18 - HORNÍ DESKA NÁSTAVCE	1
19 - LEVÁ BOČNICE NÁSTAVCE	1
20 - PRAVÁ BOČNICE NÁSTAVCE	1
21 - HORNÍ DÍL ZAD NÁSTAVCE	2
22 - RÁM DVEŘÍ NÁSTAVCE	2
23 - SKLO DVEŘÍ NÁSTAVCE	2
24 - HORNÍ OZDOBNÉ ČELO NÁSTAVCE	1
25 - SPOJKA ZAD NÁSTAVCE	1
26 - HORNÍ POLICE NÁSTAVCE	1
27 - SPODNÍ POLICE NÁSTAVCE	1
28 - SPODNÍ DÍL ZAD NÁSTAVCE	1
29 - LEVÁ SPODNÍ VZPĚRA NÁSTAVCE	1
30 - PRAVÁ SPODNÍ VZPĚRA NÁSTAVCE	1
31 - NOHA NÁSTAVCE	2

V.:02




01

Odpojte od sebe díly 1 a 2 zásuvkových pojezdů:




Vysuňte díl 1 do naznačené polohy, poté zvedněte uvolňovací páčku dílu 1 nahoru a oba díly pojezdu od sebe odpojte.


02




03




04




05




06




07




08




09




10




11




12



13




14




ZAŠROUBOVAT DO OTVORŮ

SEŘÍZENÍ DVEŘÍ




15

2x




16




2x


17




18




19




20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33





34




35




36




SEŘÍZENÍ DVEŘÍ




37



38



39



40

